

Használati utasítás

OTTO Kézi kinyomópisztoly 2K H293

2 komponensű 2x190 és 2x310ml-es kartusokhoz



(1. ábra) A zár utólagos kioldása nem lehetséges! Nyomja előre a kioldó kart, szabaddá téve ezzel a dugattyúrúdat, felszabadul a dugattyúra nehezedő nyomás – a dugattyúrúd ezután előre-hátra tolható.

(2. ábra) A pisztoly optimális működésének biztosítása érdekében különösen fontos, hogy a dugattyúrúd tisztán legyen tartva és gyakran, enyhén olajozott.

(3. ábra) A dugattyúlöket visszaállítása

Hiba: Kar játék

Hibaelhárítás: A beállítást nem szabad elvégezni, ha még van patron/zsák a pisztolyban!!


A dugattyúrúd nem érhet hozzá a patrontartó elülső toló lapjához!!!

1. Nyomja előre a kart a zár kioldásához.


2. Forgassa el a beállító csavart az ellenkező irányba az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a dugattyúrúdat már nem lehet visszahúzni.

3. Forgassa el a beállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba, ameddig azt nem érzi hogy a dugattyúrúd teljesen előre haladva elérte azt a pontot ahol hátra tolva sincs több játék a kioldóban. (Beállítást követően, húzza meg az ellenanyát, ha van.)

1. Ábra



2. Ábra



3. Ábra

